

HCPCS:

PRODUCTS	Description
FLEX-01	Assemblage du panneau supérieur, bleu, ZooMeFlex, 1/unité
FLEX-02	Assemblage d'accélérateur, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-03	Assemblage de ressort à gaz, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-04	Ensemble de réflecteur avant, bleu, ZooMeFlex, 1ea
FLEX-05	Potentiomètre d'accélérateur, ZooMe Flex, 1/e
FLEX-06	Pince à dégagement rapide, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-07	Assemblage de roue avant, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-08	Fusée de direction, gauche, ZooMe Flex, 1/e
FLEX-09	Fusée de direction, droite, ZooMe Flex, 1/e
FLEX-10	Capuchon de moyeu, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-11	Roulements de roue/potence, ZooMe Flex, 1/pr
FLEX-12	Capot avant, bleu, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-13	Biellette avec extrémités, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-14	Connecteur de poignée, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-15	Connecteur de direction, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-16	BatteryCase sans piles, ZooMe Flex, 1e
FLEX-17	Couvre-pédale avant, bleu, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-18	Ensemble d'engrenages rotatifs, avant, ZooMeFlex, 1e
FLEX-19	Tige de support, avant, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-20	ReleaseCableW/Hrdwr&Lever, ZooMeFlex, 1/ea
FLEX-21	Levier de dégagement, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-23	Ensemble de support de siège, gauche, ZooMe Flex, 1e
FLEX-24	Ensemble tige de support arrière, ZooMe Flex, 1/e
FLEX-25	Roue arrière, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-26	Couvre-pédale arrière, bleu, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-28	Harnais d'alimentation, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-29	Manette, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-30	RotatingGearAssembly, Arrière, ZooMeFlex, 1/e
FLEX-31	Bornes de batterie, ZooMe Flex, 4/emballage
FLEX-32	AntiTipWheel avec roulement, ZooMe Flex, 1/e
FLEX-33	Faisceau de charge, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-34	Capot arrière, bleu, ZooMe Flex, 1/unité

PRODUCTS

Description

FLEX-35	Moteur avec frein et boîte-pont, ZooMe Flex, 1/e
FLEX-36	Ensemble de support de siège, droit, Zoome Flex, 1e
FLEX-37	Manchettes avec vis, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-38	Rembourrage du dossier, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-39	Coussin de dossier, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-40	Rembourrage de siège, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-41	Coussin de siège, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-42	Harnais principal, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-43	Couvercle de charnière, gauche, bleu, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-44	Couvercle de charnière, droite, bleu, Zoome Flex, 1/unité
FLEX-45	Bouton de verrouillage de l'accoudoir, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-46	Contrôleur de vitesse, ZooMe Flex, 1/unité
FLEX-47	Interrupteur marche/arrêt, ZooMe Flex, 1/unité
LDR410115-03	Bouton de protection