

HCPCS:

PRODUCTS	Description
BC31006	Interrupteur d'allumage Bobcat, 1ea
BC31021	Jeu de roulements de barre franche, Bobcat 4,1set/pkg
BC35040L	Bobcat Complète Accoudoir, Gauche, 1ea
BC35040R	Repose-bras complet Bobcat, droit, 1ea
BC953014	Coussin de bras uniquement, Scout, Bobcat, 1/ea
LRM302111	Chargeur de batterie 2ah, POV, 1/ea
LRM412121	21AH BatteryCaseW/OBatteries-Spitfire142
SC31001	Barre franche, Scout, 1/ch
SC31002	Poignée, Scout, 1/ch
SC31003	Roue arrière, noire, Scout, 1/ch
SC31003-D	Roue arrière, Scout 4 Deluxe, 1/ch
SC31006	Boîtier de batterie 12AH uniquement, Scout, 1/ea
SC31007	Batterie avec piles 12AH, Scout, 1/ea
SC31008	Couvercle de barre supérieur, Scout, 1/ch
SC31009	Couvercle de barre inférieure, Scout, 1/ch
SC31010	Assemblage de barre pivotante, Scout, 1/ch
SC31011	Carénage arrière, Scout, 1/ch
SC31018	Tige de selle, Scout, 1/ch
SC31019	Assemblage de poignée de déconnexion, Scout, 1/unité
SC31023	Plaque de siège, Scout, 1/ch
SC31026	Faisceau de câbles, Scout, CurtisElectronics, 1/ea
SC31035-SC	Housse de siège uniquement, siège 2 tons, Scout 4 Delux
SC31036	Moteur uniquement, Scout, 1/ch
SC31037	Frein électromagnétique, Scout, 1/ch
SC31038	Fourche avant, Scout 3, 1/ch
SC31039	Carénage avant, Scout 3, 1/ch
SC31041	Décorations rouges, Scout 3, 1/ch
SC31041-D	Décorations rouges, Scout 3 Deluxe, 1/ch
SC31042	Décorations bleues, Scout 3, 1/ch
SC31042-D	Décorations bleues, Scout 3 Deluxe, 1/ch
SC31043	Roue avant, noire, Scout 3, 1/ch
SC31044-D	Roue avant, Scout 3 Deluxe, 1/ch

PRODUCTS**Description**

SC31046	Essieu avant, Scout 3, 1/ch
SC31049	Assemblage de boulon d'essieu arrière, Scout 3 et 4, 1e
SC31050	Batterie avec piles 20AH, Scout, 1/ea
SC31051	Boîtier de batterie 20AH uniquement, Scout, 1/ea
SC31053	Boîte-pont avec moteur et frein, Scout, 1/ch