

HCPCS:

PRODUCTS	Description
BC20ACB	Bobcat Disjoncteur 20A avec capuchon, 1ea
BC31001	Scout, Bobcat, Cadran Rapide, 1/ch
BC350112	Boîte-pont Bobcat uniquement, 1ea
BC35051	Jeu de crochets de panier, Phoenix, Scout, Ventura, 1/e
BCKEY	Clé, Bobcat, Scout, 1ea
C01-069-01701	Cadre avant, ScoutDST4, 1/ch
C01-069-01801	Cadre de verrouillage, ScoutDST, 1/unité
C01-069-01901	Cadre arrière, ScoutDST, 1/ch
C02-069-00100	Barre franche, ScoutDST, 1/ch
C02-069-00601	Assemblage de barre pivotante, ScoutDST, 1/ch
C03-075-00301	Fusée de direction, gauche, ScoutDST4, 1/unité
C03-075-00401	Fusée de direction, droite, ScoutDST4, 1/e
C03-075-00600	L Essieu directeur, ScoutDST4, 1/ch
C03-075-00703	Fourche avant, ScoutDST4, 1/ch
C03-075-01000	Ressort avant, ScoutDST, 1/ch
C04-075-00200	Ressort arrière, ScoutDST, 1/ch
C05-060-00300	Assemblage de roue avant, ScoutDST4, 1/unité
C06-060-00200	Assemblage de roue arrière, ScoutDST, 1/ch
C07-028-00404	Accoudoir gauche, complet, ScoutDST, 1/unité
C07-028-00504	Accoudoir droit, complet, ScoutDST, 1/unité
C07-069-00201	Tige de selle, ScoutDST, 1/unité
C08-069-00101	Couvercle de barre supérieure, ScoutDST, 1/unité
C08-069-01000	Jeu de verrous de barre franche, Bobcat X3 / X4, 1/unité
C08-069-04800	Pare-chocs avant, Bobcat X4, 1/ch
C08-069-05800	Poignée de carénage arrière, ScoutDST, 1/unité
C08-069-06100	Carénage avant, ScoutDST4, 1/unité
C08-069-06500	Couvercle de barre avant, ScoutDST, 1/unité
C08-069-06600	Couvercle de barre inférieure, ScoutDST, 1/unité
C09-069-00102	Moteur avec frein, ScoutDST, 1/ch
C09-069-00201	Frein seulement, ScoutDST, 1/ch
C09-069-00300	Connecteur moteur/boîte-pont, Scout, 1/unité
C11-076-00100	Indicateur de batterie, LED, Scout/PhoenixHD, 1ea

PRODUCTS	Description
C12-050-00501	Klaxon, ScoutDST, 1/ch
C12-060-00300	BatteryPlateContact, SpitfireScout, 1/unité
C13-069-00100	Assemblage de phare, ScoutDST, ,1/ch
C16-069-00400	Interrupteur d'éclairage, ScoutDST, 1/unité
C18-069-00101	Interrupteur à clé, ScoutDST, 1/unité
C18-071-00800	ChargePort et câble, Bobcat X3 / X4, 1/unité
DST-004B	ShroudDecorationSet,Bleu,ScoutDST4,1/ch
DST-004R	ShroudDecorationSet, Rouge, ScoutDST4, 1/ch
DST-005	Assemblage de boulon d'essieu arrière, ScoutDST, 1/unité
DST-008	Faisceau de câbles, complet, ScoutDST, 1/unité
DST-009	Boulon de tige de selle, ScoutDST3, 1/unité
DST-010	ForkStmBearingSet,ScoutDST/TITANLTE,1/pk
DST-011	Ensemble de biellette, ScoutDST4, 1/unité
DST-012	Assemblage de loquet de cadre, ScoutDST, 1/unité
DST-013	SeatW/SeatPlate&W/OAccoudoirs,ScoutDST,1e
DST-016	Plaque de siège, ScoutDST, 1/unité
S09-069-00100	Ensemble moteur/frein/transaxle, ScoutDST, 1e
S31026	Roue anti-basculement, Phoenix/Bobcat, 1/ch
S35003-P	PlastiquePanierBobcat,1ea
SC31020	Faisceau de fils de moteur, Scout, 1/unité
SC31024	Carénage de repose-pieds, Scout, 1/ch
SC31025	Capuchon de moyeu, Scout, 1/ch
SC31027	Support de batterie, Scout, 1/ch
SC31031	Chargeur Harnais, Scout, 1/ch
SC31033	Conn.bckSet,Rear&Frntw/harn,Scout,1/ea
SC31034	Commutateur de klaxon, Scout, 1/ch
SC31047	Maintien du boîtier de batterie, Scout 3 et 4, 1/e
SC31052-4	Contrôleur, 45A, Scout 4 roues, 1/ch
SC31054	Poignées en plastique, vis supérieures et inférieures, Scout