HCPCS:

| PRODUCTS | Description |
|---|---|
| LDR410011L | Assemblage d'accoudoir gauche, Titan, Intrepid, 1/ch |
| LDR410011R | Assemblage d'accoudoir droit, Titan, Intrepid, 1/ch |
| LDR410110 | Coussin d'accoudoir - Titan, Intrepid, 1/ch |
| LRA402203-03 | Panneau de commande tactile-Pilot/Prowler/Osprey |
| LRA402204-03 | Carte PC sans cadran Spd, Pilt/Prwlr/OspryG2 |
| LRA402204-03SD | Assemblage de cadran abrégé pour LRA402204-03 |
| LRA402210 | Chargeur de batterie 5A pour POV |
| LRA402210-02 | Port de recharge - Pilote/Prowler/Osprey |
| LRA402210-03 | Port de charge - Génération 2 Pilot/Prowler |
| LRA402225-01 | Rétroviseur - Gauche |
| LRA402226 | Panier avant - Pilot/Prowler/Osprey |
| LRA402317 | Glissières de siège - Pilote/Prowler/Osprey, 1/ensemble |
| LRB402300-15 | Harnais de batterie négatif - Prowler, 1/ch |
| LRB402300-16 | Harnais de batterie positif - Prowler, 1/ch |
| LRB402348 | TillerBearingSetProwler,1ea |
| LRC402307/LRB | Disjoncteur de 70 A |
| LRC402414 | Support de siège - siège capitaine |
| LRC402414-13 | Tige de selle - Siège capitaine |
| LRM402200-21 | Klaxon pour pilote, rôdeur et balbuzard pêcheur, 1/ch |
| LRM412101-08 | Support de panier - Spitfire/Pilot/Prowler/ |
| LRM412103-11 | Bouton de contrôle de vitesse |
| STDS2A5303 | Roulement de roue 24 po, SentraXW, 1/ch |